



- A1 Steuerplatine
- A2 Uhrplatine
- A3 Drehgeberplatine
- A4 Anzeigeplatine Kochstellen
- A5 Netzplatine
- A6 Temperaturanzeigeplatine
- E1 Backofenleuchte rechts
- E2 Backofenleuchte links
- H1 BO-Regelspiellampe rot
- H2 Betriebsanzeigelampe gelb
- H4 Betriebsanzeigelampe
- M1 Umluftgebläsemotor
- M2 Kühlgebläsemotor
- N1 Kochstellenregler vorne rechts
- N2 Kochstellenregler hinten rechts
- N3 Kochstellenregler hinten links
- N4 Kochstellenregler vorne links
- N5 BO-Temperaturregler
- N6 Temp.-Regler BO-Löffernachlauf
- Nf1 Selbst.rueckst.Temperaturbegrenzer
- P1 Uhr
- R1 Heizkörper Unterhitze
- R2 Heizkörper Oberhitze
- R3 Heizkörper Grill
- R4 Heizkörper Umluft
- S3 Knobschalter
- S4 Türüberwachungsschalter rechts unten
- T2 Lampentrenntrafo
- X1 Netzklemme
- X2 Muldenstecker
- X3 Muldenstecker
- X4 Grillsteckdose
- X5 Interner Verbindungsstecker
- X6 Steckbuchse für Fleischspieß
- Xf1 Interner Verbindungsstecker
- Z1 Netzfitter