

Das Symbol blinkt und es ertönt ein zeitlich begrenzter Dauersignalton.

Es liegt eine Dauerbetätigung der Touch-Control Sensortasten durch übergekochte Speisen, Kochgeschirr oder andere Gegenstände vor.

Abhilfe

- Die Oberfläche reinigen oder den Gegenstand entfernen.
- Zum Löschen des Symbols die gleiche Taste betätigen oder
- das Kochfeld aus- und einschalten.

