

Konfiguration der Touch-Control EKI Domino Felder (30 cm) Fehlermeldung „E 4“ beheben

Innerhalb von 2 Minuten nach Anlegen der Netzspannung kann die Konfiguration ausgelöst werden. Die Steuerung wird dabei nicht eingeschaltet. Alle Anzeigen bleiben dunkel.

Einstieg in das Servicemenü

Um das Servicemenü vor versehentlichem Zugriff durch den Benutzer zu schützen sind die Einstellungen nur 2 Minuten nach einem Reset zugänglich.

Die Steuerung muss sich im Aus-Zustand befinden und es darf keine Eieruhr aktiviert sein.

Kochstellenspezifische oder Allgemeine Fehler dürfen anliegen, da eventuell der Einstieg ins Servicemenü nötig ist um diese zu korrigieren (falsche Konfiguration).

Wichtig!

Jede Betätigung einer Taste in Verbindung mit gehaltener Taste 7 (Stop and Go) wird durch einen Tastenpiep quittiert. Jeweils innerhalb 1 s ab dem letzten Tastendruck muss die nächste Taste betätigt werden. Sobald die Reihenfolge oder das Timing nicht eingehalten wird, erfolgt ein kurzer Doppelpiep, der Einstieg wird abgebrochen und die Steuerung bleibt im Aus-Modus.



1. Taste Stop and Go  (7) drücken und gedrückt halten.
2. Jetzt Taste  (1) drücken.
3. Dann nacheinander die Tasten  (2),  (3),  (5) und  (6) drücken.

Hinweis! Ist die Kochstelle links nicht vorhanden, werden die Tasten der Kochstelle rechts für den Einstieg verwendet.

4. Auf den Tasten 2 und 5 erscheint das Symbol „C“.
5. Danach weiter vorgehen, wie für die Basic Konfiguration in der Technischen Information T1-88-05 beschrieben.