
Abschaltung der Gaszufuhr

GAS WOK Modelle: GWS 307.0 / GKS 954.0

In der Bedienungsanleitung wird unter „Hinweise zu den richtigen Töpfen“ zur Benutzung von GasWok Pfannen auf dem Wok Brenner hingewiesen.

Diese Gas Wok Pfannen besitzen im allgemeinen einen Bodendurchmesser von ca. 15 bis 18 cm.

Bei der Benutzung von Kochgeschirr mit größerem Bodendurchmesser erlischt der Brenner bei Betrieb. Dieses entsteht durch zu geringe Sekundärluftzuführung zum Wok Brenner. Dadurch heben die Flammen des inneren Wokbrenners so weit ab, dass die Spitze des Thermoelementes nicht mehr beheizt wird.

Auch bei Betrieb mit geeigneten Gas Wok Pfannen ist ein unruhiges Brennen des inneren Wokbrenners mit leichtem Abheben der Flammen nicht vermeidbar.

Dieses Brennverhalten ist nicht als Reklamation zu werten.