

EEBD 6600.1E Überflüssige Taste in neuer Platine

Das Bedienteil mit der **ET-Nr. 542 587** wird mit 7 Tasten geliefert !

Da in der Bedienblende des EEBD 6600.1 sechs Tasten ausreichen, muss die siebte Taste (ganz links an der Schalterblende ohne Symbol) deaktiviert werden.



Der Schaltnocken dieser Taste muß abgebrochen werden, weil in der Bedienblende keine Öffnung dafür vorgesehen ist und der Schaltnocken je nach Druck auf die anderen Tasten sofort einen Fehler auslöst.

