

## Flachband-Kabelbäume für Geschirrspüler 60 cm

Für Geräte mit innenliegender Heizung, ab FD 68... verwenden Sie bitte den Universal-Kabelbaum, **ET.-Nr. 427036**

Für Geräte mit Durchlauferhitzer und ohne Oberkorbspültechnik verwenden Sie bitte den Universal-Kabelbaum, **ET.-Nr. 426970**. Diese Geräte haben einen Flachband-Kabelbaum vom Wahlschalter zum Steuergerät mit der **Et.-Nr. 427037**.

Für Geräte mit Durchlauferhitzer und Oberkorbspültechnik verwenden Sie bitte den Universal-Kabelbaum, **ET.-Nr. 426738**. Diese Geräte haben einen Flachband-Kabelbaum vom Wahlschalter zum Steuergerät mit der **Et.-Nr. 427038**.

### Hinweise zur Montage:

#### **ACHTUNG!**

- Quetschen der Verbinder nur mit Originalwerkzeug
- Hochstromleitungen von Anschluß zu Anschluß verbinden. Nicht stückeln.
- Schutzleiter an Erdungsanschluß der Heizung anschließen.
- Abweichungen der Leitungsfarben sind möglich.
- Nicht benötigte Leitungen anbinden.

#### **Montageablauf**

1. Adern des defekten Kabelbaumes vor und hinter dem Knickschutz durchtrennen.
2. Tragschiene entfernen.
3. Universalkabelbaum mit Schachtführung einsetzen.
4. Hochstromleitungen 1,5 mm<sup>2</sup> 1:1 umstecken.
5. Schutzleiter mit Kabelöse an Heizungsschraube befestigen.
6. Doppelanschluß am Programmschalter beachten.
7. Steuerleitungen mit Originalverbindern stecken. (Farbabweichungen sind möglich.)
8. Weitere Steuerleitungen mit den Verbindern am Universalkabelbaum verquetschen.
9. Nicht benötigte Leitungen mit beiliegenden Kabelbindern zusammen mit den übrigen Leitungen abbinden.