

Datum: 15.08.2014

Bearbeitung: Dieter Rutz
E-Mail: dieter.rutz@kueppersbusch.deTelefon: +49 (0)209 401-733
Fax: +49 (0)209 401-743

Ausgewählte Optionen werden am Programmende ausgeschaltet / gelöscht

Beschreibung

Die ausgewählten Optionen (z. B. Multitab) werden am Programmende ausgeschaltet bzw. gelöscht. Optionen müssen bei jedem Programmstart wieder neu ausgewählt werden und bleiben nicht gespeichert.



Achtung!

Dies ist kein Fehler an der Elektronik / Die Geschirrspüler funktionieren ordnungsgemäß:

Wenn der Kunde das Gerät einschaltet, muss ab dem 3. Quartal 2012 laut einer europäischen Rechtsvorschrift das Programm „ECO“ vorgewählt sein.

Aus diesem Grund werden alle vom Kunden ausgewählten Optionen am Programmende gelöscht.

In einigen Modellen ändert sich auch die Reihenfolge, in der die Programme angezeigt werden.

Das Programm „ECO“ wird jetzt an erster Stelle angezeigt und der Kunde muss durch die Programme scrollen.

In einigen Geräten werden die Programme durch Zahlen angezeigt, z.B. „P1“ für das Programm „Intensiv 70°“ und „P5“ für das Programm „ECO“.

In diesen Geräten zeigt das Display nach dem Einschalten des Geräts „P5“ an. Der Kunde muss dann zum gewünschten Programm scrollen.

Die gesamte Software der Elektronik wurde ab dem 3. Quartal 2012 schrittweise geändert, um diese Änderung einzuführen und der EU-Richtlinie Folge zu leisten.

In der Anleitung oder auf einem Merkblatt im Geschirrspüler heißt es:

„Alle wählbaren Zusatzfunktionen, einschließlich MULTITAB, werden am Ende eines jeden Programms ausgeschaltet. Bevor Sie ein neues Programm starten, müssen Sie diese Funktionen erneut einschalten.“

Betroffene Modelle

Die Änderung betrifft alle Modelle PNC 60cm - 45cm - 55cm.