

## IKE 238-4-2T

### Temperatur im Frischkühlfach zu kalt

Die Temperatur im Frischkühlfach wird über einen festeingestellten Regler, der den Lüfter schaltet, geregelt. Durch Einstellungstoleranzen kann es u.U. im Frischkühlfach zu kalt werden.

**Abhilfe:** Der Lüfterthermostat ist auf  $-9,5^{\circ}\text{C}$  AUS und  $0^{\circ}\text{C}$  konstant EIN justiert. Die linke Kappe (siehe Bild) entfernen und den Thermostaten mit einem Schraubendreher  $\frac{1}{4}$  bis  $\frac{1}{2}$  Umdrehungen entgegen dem Uhrzeigersinn verstellen.  
Durch diese Maßnahme wird eine wärmere Temperatur im Frischkühlfach erreicht.



Entgegen Uhrzeigersinn verstellen

Kappen wieder aufsetzen.  
Funktionsprüfung durchführen.

**Achtung:** In Einzelfällen kann es vorgekommen, daß die Luftführung (ET-Nr. 430870) durchfeuchtet. In diesem Fall ist grundsätzlich die Luftführung mit auszutauschen.