

Redacción: D. Rutz  
Fecha: 25.06.2008

Tlfo: (0209) 401 733  
Fax: (0209) 401 743



## El símbolo parpadea y suena una señal acústica de duración limitada

Se produce un accionamiento permanente de las teclas de sensor Touch Control debido a restos de comida derramados o a partes de vajilla u otros objetos que las cubren.

### Solución

- Limpiar la superficie o retirar el objeto.
- Para borrar el símbolo hay que pulsar la misma tecla o desconectar y conectar de nuevo la encimera.

