
KD 9475.0 GE-91
Touch Control n° de rec. 530397

Al recambiar el Touch Control es estrictamente imprescindible que la campana esté separada de la red eléctrica.

La tensión de red puede conectarse de nuevo sólo después de haber montado correctamente el Touch Control.

Esto es absolutamente necesario, porque el Touch Control lleva a cabo automáticamente una autocalibración la primera vez que se aplica la tensión de red.

Si esta primera calibración tiene lugar antes de haber montado correctamente el Touch Control, éste no funcionará o funcionará mal después del montaje correcto.