

Le symbole clignote et un signal sonore continu limité dans le temps retentit

Il s'agit d'une activation continue des touches sensibles Touch-Control provoquée par des aliments débordés ou des ustensiles ou d'autres objets posés sur les touches.

Remède

- Nettoyer la surface vitrocéramique ou retirer l'objet.
- Actionner la même touche pour éteindre le symbole ou
- arrêter et remettre en marche la zone de cuisson.

