

Défaillance de l'horloge électronique**GEH 6400.5**

En cas de défaillance totale de l'horloge électronique (display éteint), débrancher l'appareil du secteur, puis le rebrancher, avant de remplacer l'horloge électronique. Ceci permet souvent de réactiver l'électronique et évite un remplacement de l'horloge.