
Arrêt de l'arrivée de gaz**WOK GAZ Modèles : GWS 307.0 / GKS 954.0**

Dans le manuel d'utilisation, des consignes d'utilisation de poêles Woks sur le brûleur Wok sont données au chapitre: « Conseils concernant les bonnes casseroles ».

Le fond de ces poêles Wok est, en règle générale, d'environ 15 à 18 cm.

En utilisant des récipients de cuisson avec un fond d'un diamètre supérieur, le brûleur en fonctionnement s'éteint. Ceci est occasionné par une arrivée insuffisante d'air secondaire vers le brûleur Wok ; les flammes du brûleur intérieur Wok se détachent trop loin et la pointe du thermocouple n'est plus chauffée.

Même en utilisant des poêles Wok adéquates, adaptées au gaz, un fonctionnement irrégulier du brûleur intérieur Wok, avec un léger détachement des flammes, ne peut être évité.

Ce phénomène n'est pas considéré comme dysfonctionnement.