

Faisceaux de câbles en forme de ruban pour les lave-vaisselle 60 cm

Pour les appareils avec chauffage interne, à partir de la série FD 68... veuillez utiliser le faisceau de câbles universel **réf. 427036**.

Pour les appareils équipés d'un chauffe-eau rapide et sans lavage panier supérieur, veuillez utiliser le faisceau de câbles universel **réf. 426970**. Ces appareils possèdent un faisceau de câbles en forme de ruban reliant le programmeur à l'organe de commande et qui porte la **réf. 427037**.

Pour les appareils équipés d'un chauffe-eau rapide et lavage panier supérieur, veuillez utiliser le faisceau de câbles universel **réf. 426738**. Ces appareils possèdent un faisceau de câbles en forme de ruban reliant le programmeur à l'organe de commande et qui porte la **réf. 427038**.

Remarques relatives au montage:

ATTENTION!

- Utiliser l'outil d'origine pour aplatir le connecteur.
- Relier les fils haute tension d'une prise à une autre. Ne pas segmenter.
- Brancher le fil de garde à la prise de terre du chauffage.
- Il est possible de décaler les couleurs des fils électriques.
- Relier les fils non utilisés.

Montage

1. Séparer les fils du faisceau de câblage défectueux en aval et en amont de la protection du coude.
2. Retirer le rail porteur
3. Poser le faisceau de câblage Universel avec la conduite de la cuve.
4. Déclaveter les fils haute tension 1,5 mm² 1:1.
5. Fixer le fil de garde aux vis de chauffage à l'aide des oeuillets de câble.
6. Tenir compte du double raccord au programmeur.
7. Ficher les lignes pilotes à l'aide du connecteur d'origine. (Il est possible de décaler les couleurs).
8. Aplatir les autres fils pilotes sur le faisceau de câblage à l'aide du connecteur.
9. Détacher les fils non utilisés avec les noueurs de câbles ainsi que les fils restants.