

IKE 238-4-2T

Température du compartiment réfrigérant trop froide

La température à l'intérieur du compartiment réfrigérant est réglée au moyen d'un régulateur pré réglé qui commande le ventilateur. Des tolérances éventuelles lors du pré réglage peuvent, le cas échéant, entraîner des températures trop froides à l'intérieur du compartiment réfrigérant.

Remède: Le thermostat du ventilateur est ajusté de façon constante sur -9.5°C (enclenchement) et 0°C (déclenchement). Enlever le capuchon gauche (voir illustration) et régler le thermostat à l'aide d'un tournevis en tournant $\frac{1}{4}$ à $\frac{1}{2}$ tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cette mesure permet d'atteindre une température moins froide dans le compartiment réfrigérant.



Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

Remettre les capuchons en place et effectuer un test de fonctionnement.

Attention: Dans certains cas il peut arriver que le déflecteur d'air (N° rec. 430870) soit imprégné d'humidité. Dans ce cas, un échange systématique du déflecteur d'air s'impose.