

**Il simbolo  lampeggia e viene messo un segnale acustico continuo di durata limitata**

Si è verificato un azionamento continuo dei tasti sensore del Touch-Control dovuto a cibi lasciati cuocere troppo, a pentole o a altri oggetti.

Rimedio

- Pulire la superficie o rimuovere l'oggetto.
- Per cancellare il simbolo premere lo stesso tasto oppure
- spegnere e accendere il piano cottura

