



KD 9475.0 GE-91
Touch-Control ricambio numero 530397

Durante la sostituzione del Touch-Control è indispensabile scollegare la cappa dalla corrente.

L'alimentazione di corrente può essere ripristinata solo dopo che il Touch-Control è stato montato correttamente.

Questo è assolutamente necessario perché il Touch-Control si tara da solo quando viene collegato alla corrente per la prima volta.

Qualora questa prima taratura dovesse avvenire prima che il Touch-Control sia stato montato correttamente, il Touch-Control non funzionerebbe o non funzionerebbe bene a seguito di un corretto montaggio.