

Het symbool  knippert en er is een tijd lang een permanent geluidssignaal te horen.

Door overgekookte spijzen, kookgerei of andere voorwerpen worden de sensortoetsen van de touch-control permanent geactiveerd.

Oplossing

- Het oppervlak schoonmaken of het voorwerp verwijderen.
- Om het symbool te wissen op dezelfde toets drukken of
- de kookplaat uit- en weer inschakelen.

