

---

## **Uitschakeling van de gastoevoer**

### **GAS WOK modellen: GWS 307.0 / GKS 954.0**

In de gebruiksaanwijzing wordt onder "Tips voor de juiste pannen" voor het werken met de wokbrander verwezen naar het gebruik van gas-wokpannen.

Deze gas-wokpannen hebben over het algemeen een bodemdiameter van ca. 15 tot 18 cm.

Bij het gebruik van kookservies met een grotere bodemdiameter dooft de brander tijdens het werken uit. Dat is te wijten aan een te geringe toevoer van secundaire lucht naar de wokbrander, waardoor de vlammen van de binnenste wokbrander zo sterk loskomen dat de punt van het thermo-element niet meer wordt verwarmd.

Ook bij het werken geschikte gas-wokpannen is een onrustig branden van de binnenste wokbrander met licht optillen van de vlammen niet te vermijden is.

Dat brandergedrag kan niet als reclamatie worden beschouwd.