

Lintkabelboom voor afwasmachine 60 cm

Voor apparaten met binnenliggende verwarming, vanaf FD 68... gelieve de universele kabelboom, **RD-nr. 427036** te gebruiken.

Voor apparaten met doorstroomverwarming en zonder spoeltechniek voor de bovenste korf gelieve de kabelboom **RD-nr. 426970** te gebruiken. Deze apparaten hebben een lintkabelboom van de keuzeschakelaar naar het besturingsapparaat met het **RD-nr. 427037**.

Voor apparaten met doostroomverwarming en spoeltechniek voor de bovenste korf gelieve de kabelboom **RD-nr. 426738** te gebruiken. Deze apparaten hebben een lintkabelboom van de keuzeschakelaar naar het besturingsapparaat met het **RD-nr. 427038**.

Instructies voor de montage:

OPGELET

- Samenklemmen van de verbinders alleen met origineel gereedschap
- Hoogspanningsleidingen van aansluiting tot aansluiting verbinden. Geen stukken aan elkaar zetten.
- Aardleider op de aardingsaansluiting van de verwarming aansluiten.
- Afwijkingen van de leidingkleuren zijn mogelijk.
- Overbodige leidingen vastbinden.

Montageprocedure

1. Aders van de defecte kabelbundel voor en achter de knikbescherming doorsnijden.
2. Draagrail verwijderen.
3. Universele kabelbundel met schachtgeleiding inzetten.
4. Hoogspanningsleidingen 1,5 mm² 1:1 aanbrengen.
5. Aardleider met kabeloog aan de schroef van de verwarming bevestigen.
6. Op de dubbele aansluiting van de programmaschakelaar letten.
7. Stuurleidingen met originele verbinders opsteken. (Kleurafwijkingen zijn mogelijk.)
8. De andere stuurleidingen met de verbinders met de universele kabelbundel samenklappen.
9. Overbodige leidingen met de bijgeleverde kabelbinders samen met de overige leidingen afbinden.