

IKE 238-4-2T

Temperatuur in vriesvak te laag

De temperatuur in het vriesvak wordt via een vast ingestelde regelaar, die de ventilator schakelt, geregeld. Door instellingstoleranties kan het evt. in het vriesvak te koud worden.

Oplossing: De thermostaat van de ventilator is op -9,5°C UIT en 0°C constant AAN ingesteld. Het linker kapje (zie afbeelding) verwijderen en de thermostaat met een schroevendraaier ¼ tot ½ omdraaiing tegen de wijzers van de klok verstellen. Door deze maatregel wordt een hogere temperatuur in het vriesvak verkregen.



Tegen de wijzers van de klok verstellen

Kapjes er weer op zetten.
Werking testen.

Opgelet: In sommige gevallen kan het gebeuren dat de luchtgeleiding (RD-nr. 430870) van vocht doortrokken is. In dat geval altijd de luchtgeleiding mee vervangen.