

O símbolo pisca e soa um sinal acústico permanente de tempo limitado

Es liegt eine As teclas de sensor Touch-Control estão permanentemente accionadas devido a restos de comida, louça ou outros objectos.

Solução

- Limpe a superfície ou remova o objecto.
- Para apagar o símbolo, carregue na mesma tecla ou
- desligue e volte a ligar a placa de cozinhar.

