
Desconexão da passagem de gás

Modelos de WOK A GÁS: GWS 307.0 / GKS 954.0

No manual de instruções faz-se referência a frigideiras wok a gás na secção «Indicações referentes ao uso de panelas correctas» para a utilização do queimador wok.

Estas frigideiras wok a gás normalmente têm um diâmetro do fundo de cerca de 15 a 18 cm.

Quando é usada louça para cozinhar com um diâmetro do fundo superior, o queimador activo é apagado. Isso acontece porque a alimentação de ar secundário para o queimador wok é demasiado baixa, o que leva a que as chamas do queimador wok se elevem tanto que a ponta do termoelemento deixa de ser aquecida.

Mesmo ao usar frigideiras wok a gás adequadas não é possível evitar uma combustão irregular do queimador wok interno com uma leve elevação das chamas.

Este comportamento de combustão não é motivo de reclamação.