

Cablagens pré-formadas de cabos chatos para máquinas de lavar louça de 60 cm

Para aparelhos com aquecimento interno (a partir dos aparelhos FD 68...), utilizar a cablagem pré-formada universal com o **n.º. de pça. de repos. 427036**.

Para aparelhos com esquentador de água corrente e sem técnica de lavagem de cesto superior, utilizar a cablagem pré-formada universal com o **n.º. de pça. de repos. 426970**. Estes aparelhos têm uma cablagem pré-formada de cabos chatos do selector ao dispositivo de comando com o **n.º. de pça. de repos. 427037**.

Para aparelhos com esquentador de água corrente e com técnica de lavagem de cesto superior, utilizar a cablagem pré-formada universal com o **n.º. de pça. de repos. 426738**. Estes aparelhos têm uma cablagem pré-formada de cabos chatos do selector ao dispositivo de comando com o **n.º. de pça. de repos. 427038**.

Indicações para montagem:

ATENÇÃO!

- Esmagamento do conector somente com ferramenta original.
- Conecte os condutores de corrente de crista de conexão para conexão. Não separadamente.
- Conecte o condutor de protecção à ligação à terra do aquecimento.
- São possíveis variações das cores de condutores.
- Prenda os condutores não utilizados.

Sequência de montagem

1. Separe na frente e atrás os fios da cablagem pré-formada defeituosa do protector de flambagem.
2. Remova a barra de suporte.
3. Instale a cablagem pré-formada universal com guia de poço.
4. Mude 1:1 os condutores de corrente de crista 1,5 mm².
5. Fixe o condutor de protecção com olhal para cabos no parafuso do aquecimento.
6. Leve em conta a conexão dupla no interruptor de programa.
7. Introduza os condutores de comando com conectores originais (são possíveis variações de cores).
8. Faça o aperto dos outros condutores de comando com conectores na cablagem pré-formada universal.
9. Prenda os condutores não utilizados junto com os condutores restantes, usando - para isto - os prendedores de cabos juntamente fornecidos.