

Mögliche Displayanzeigen beim Haubenmodell DVC ... (Elektronikfunktionen)

Anzeige	Bedeutung	Aktivierung	Abschalten
Buchstabe E	<p>E - wie Error (Fehler). Wird <u>nur</u> angezeigt, wenn die Alu/Metallfilter entnommen wurden.</p> <p>Die Funktion ist mit dem Sicherheitssystem gekoppelt, damit es unmöglich ist, die Haube ohne die Filter zu betreiben. Bei fehlendem Filter wird der Buchstabe E angezeigt, das System schaltet den Motor der Haube ab.s</p>	Die Aktivierung erfolgt automatisch, nachdem der Alu/Metallfilter entnommen wurde.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Filter wieder einsetzen. 2. Die Taste Timer länger als 5 Sek. drücken und gedrückt halten. Das E erlischt. 3. Anschließend die Plus-taste + drücken, um das System wieder freizuschalten. Danach kann die Haube normal betrieben werden.
Buchstabe A	<p>A bedeutet, dass die Haube im Automatikmodus ist. Die DVC Haube erlaubt einen automatischen Betrieb ohne Steuerung durch den Benutzer.</p> <p>Ein Geruchserkennungssensor im unteren Teil der Haube (direkt hinter den LEDs) überprüft die Luft alle 30 Sek. und vergleicht sie mit einem "Nullzustand", der nach dem ersten Einschalten gespeichert wurde. Werden Schmutzpartikel erkannt, schaltet die Haube automatisch in die passende Stufe, mit der die Schmutzpartikel effektiv entfernt werden können.</p>	Die Minustaste - länger als 2 Sek., drücken und gedrückt halten (Gebläse in Position 0).	Die Minustaste - länger als 2 Sek., drücken und gedrückt halten (bei jeder Geschwindigkeitsstufe).
Buchstabe F	<p>F - wie Filter. Wird angezeigt, wenn die Aluminiumfilter gereinigt werden müssen.</p> <p>Hinweis: Die Haube kann bei Anzeige F weiterbetrieben werden, aber der Benutzer kann die Geschwindigkeitsstufe nicht mehr auf dem Display sehen.</p>	Die Aktivierung erfolgt automatisch, nach 100 gezählten Betriebsstunden ab dem ersten Benutzen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alufilter herausnehmen und reinigen. 2. Filter wieder einsetzen. 3. Die Taste Timer länger als 10 Sek. drücken und gedrückt halten. Das F erlischt.
Buchstabe C	<p>C - wie Carbon. Diese Anzeige erscheint, wenn der Carbonfilter ersetzt werden muss.</p> <p>Hinweis: Die Haube kann bei Anzeige C weiterbetrieben werden, aber der Benutzer kann die Geschwindigkeitsstufe nicht mehr auf dem Display sehen.</p> <p>Hinweis:: Das Programm erkennt nicht, ob der Carbonfilter benutzt wird oder nicht. Die Funktion wird automatisch aktiviert.</p>	Die Aktivierung erfolgt automatisch, nach 100 gezählten Betriebsstunden ab dem ersten Benutzen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. (Wenn die Filter verbraucht sind) Ersetzen Sie die Filter. 2. Die Taste Timer länger als 10 Sek. drücken und gedrückt halten. Das C erlischt.