



**N0330420600**

Kennzeichen	Beschreibung	Description
a1	Schalter 7-Takt VL	switch 7-step front left
a2	Schalter 7-Takt HL	switch 7-step rear left
a3	Schalter 7-Takt HR	switch 7-step rear right
a4	Schalter 7-Takt VR	switch 7-step front right
a7	BO Schalter Hauptbratofen	Heating mode selector main oven
a7.1	BO Schalter Kleinbratofen	Heating mode selector top oven
a8	LTC(Niedrig Temp. Garen) Schalter	LTC(Low Temp. Cooking) switch
a15	Touchschalter elektron. Warmhalteplatte	touch electronic switch warming zone
a31	Energierегler VL	energy regulator front left
a32	Energierегler HL	energy regulator rear left
a33	Energierегler HR	energy regulator rear right
a34	Energierегler VR	energy regulator front right
a61	Touchschalter elektron. VL	touch electronic switch front left
a62	Touchschalter elektron. HL	touch electronic switch rear left
a73	Touchschalter elektron. HR	touch electronic switch rear right
a84	Touchschalter elektron. VR	touch electronic switch front right
A1	Ventil Ablauf	actuator exhaust
A2	Ventil Entdampfen	actuator desleam
b3	Buchse Fleischthermometer	Socket meatprobe
BOF	BO Schalter Funktion	mode selector function
BOt	BO Schalter Temperatur	mode selector temperature
c4	Netzfilter	interference filter
D	MNL-Stiftgehäuse 1x12-polig	hob connector 12-pol.
DS	Türschalter	door switch
e1	Türverriegelung Pyro	Door lock pyro
e11	Verteilerplatte TL	Distributor plate pot detection
E	MNL-Stiftgehäuse 1x8-polig	hob connector 8-pol.
F	Stiftgehäuse 21 polig	hob connector 21pol
f1	Regler Temperatur Hauptbratofen	Main oven thermostat
f1.1	Regler Temperatur Kleinbratofen	Top oven thermostat
f2	Sicherheitstemperaturbegrenzer Hauptbratofen	safety temp. limiter main oven
f2.1	Sicherheitstemperaturbegrenzer Kleinbratofen	safety temp. limiter top oven
f5	Klixon Lüfterschlauf Bratofen	Thermostat cooling fan delay
f6	Klixon Lüfterschlauf Pyro	Thermostat fast run cooling fan pyro
f7	Magnetronsensoren	sensor to magnetron
f8	LTC(Niedrig Temp. Garen) Thermostat	LTC(Low Temp. Cooking) thermostat
f11	Klixon Entriegelung Pyro	Thermostat unlock pyro
f12	Fremdbeheizter Klixon Lüfterschlauf	Thermostat cooling fan delay
f15	2. Sicherheitstemperaturbegrenzer Bratofen	2. safety temp. limiter oven
f16	Klixon Anzeige Übertemperatur	thermostat overheating warning
f19	Regler Temperatur Schublade	rack thermostat
f21	Sicherheitstemperaturbegrenzer Grill	safety temp. limiter grill
f22	Sicherheitstemperaturbegrenzer Friteuse	safety temp. limiter fryer
f31	Restwärmekontakt VL	residual contact front left
f32	Restwärmekontakt HL	residual contact rear left
f33	Restwärmekontakt HR	residual contact rear right
f34	Restwärmekontakt VR	residual contact front right
G5	Magnetron	magnetron
h1	Glimmleuchte Betrieb Hauptbratofen	lamp working main oven
h1.1	Glimmleuchte Betrieb Kleinbratofen	lamp working top oven
h1.4	Glimmleuchte Betrieb Kochzone VL	lamp working hot plate front left
h1.5	Glimmleuchte Betrieb Kochzone HL	lamp working hot plate rear left
h1.6	Glimmleuchte Betrieb Kochzone HR	lamp working hot plate rear right
h1.7	Glimmleuchte Betrieb Kochzone VR	lamp working hot plate front right
h3	LTC(Niedrig Temp. Garen) Schalter	lamp heating main oven
h3.1	Glimmleuchte Temperaturreglung Kleinbratofen	lamp heating top oven
h4	Bratofenlampe Hauptbratofen	oven lamp main oven
h4.1	Bratofenlampe seitlich Hauptbratofen	oven lamp side main oven
h4.6	Halogenlampe	lamp halogen
h5	Bratofenlampe Kleinbratofen	oven lamp top oven
h5.1	Bratofenlampe seitlich Kleinbratofen	oven lamp side top oven
h7	Fleischtemperaturanzeige	meatprobe display
h9	Anzeigeleuchte Übertemperatur	lamp overheating
h10	Analoguhr	analog timer
h11	Elektronikuhr	electronic timer
h12	6-Tasten Elektronikuhr	6-push electronic timer
h20	timer Vorwahl VR/HR/Milde	timer primary code hob
h30	Restwärmelanzeige	residual lamp
h40	Anzeigeplatine	display board
h52	Anzeige Hard	display oven
K	Kupplung	clutch
k1	LTC(Niedrig Temp. Garen) Relais	LTC(Low Temp. Cooking) relay
KS	Schalter Kindersicherung	switch child safety
KS1	Kochplattensteller VL	rotary hot plate front left
KS2	Kochplattensteller HL	rotary hot plate rear left
KS3	Kochplattensteller HR	rotary hot plate rear right
KS4	Kochplattensteller VR	rotary hot plate front right

Kennzeichen	Beschreibung	Description
M1	Muldenanschlussgehäuse 14-polig 1+2	hob connector 14-pol. 1+2
M2	Muldenanschlussgehäuse 14-polig 3+4	hob connector 14-pol. 3+4
m1	Lüfter Heißluftgebläse	fan hot air
m2	Querstromlüfter Bratofen	fan cooling
m3	Träfo Halogenlampe	transformer halogen lamp
m4	Träfo für Uhr	transformer timer
m5	Träfo Elektronik	transformer electronic
m6	Stirner Motor	motor stimer
m8	Hochspannungstransformator	transformer high voltage
m12	Grillmotor	turnsoil motor
m20	Kühlgebläse L3	cooling fan L3
N1	Elektronikplatine Leistung	electronic powerboard
N2	Induktionsmodul	modul of induction
N3	Elektronikplatine Rhea	electronic board Rhea
N4	Steckerplatine	connector board
PE3	Erdungsstützpunkt Frontrahmen links	ground point front frame left
PE4	Erdungsstützpunkt Frontrahmen rechts	ground point front frame right
PE1/b	Erdungsstützpunkt Komponententafel	ground point component plate
Q1	Schnellaufheizen Kleinbratofen	quick start module top oven
r6	Oberhitze/Grill Kombination	top heating/grill combination
r7	Oberhitze Hauptbratofen	main oven top heating element
r7.1	Oberhitze Kleinbratofen	top oven top heating element
r8	Unterhitze Hauptbratofen	main oven bottom heating element
r8.1	Unterhitze Kleinbratofen	top oven bottom heating element
r12	Limiter Lüfterschlauf	thermal switch
r14	Grill Hauptbratofen	main oven grill heating element
r14.1	Grill Kleinbratofen	top oven grill heating element
r15	Warmhalteplatte	warming zone
r18	Ringheizkörper	rear
r19	Heizkörper Schublade	rack heating
r20	Vorwiderstand Kühlgebläse	pre resistor cooling fan
r21	Heizkörper Grill	heater grill
r22	Heizkörper Friteuse	heater fryer
r27	Vorwiderstand BO-Lampe	pre resistor oven lamp
r27.1	Vorwiderstand BO-Lampe seitlich	pre resistor oven lamp side
r31	Kochplatte VL	cooking plate front left
r32	Kochplatte HL	cooking plate rear left
r33	Kochplatte HR	cooking plate rear right
r34	Kochplatte VR	cooking plate front right
r35	Kochplatte mitte	cooking plate middle
s1	Sensor TE VL	sensor pot detection front left
s2	Sensor TE HL	sensor pot detection rear left
s3	Sensor TE HR	sensor pot detection rear right
s4	Sensor TE VR	sensor pot detection front right
s11	Mikroschalter Umschaltung Gas/Elektro	micro switch gas to electro
s12	Mikroschalter Umschaltung Grill/Friteuse	micro switch grill to fryer
s13	Mikroschalter Buchse Grill	micro switch grill socket
s14	Mikroschalter Sensor	micro switch sensor
s19	Schalter für Schublade	rack switch
s21	Sensor Grill	sensor grill
s22	Sensor Friteuse	sensor fryer
TR	Teleskopschalter	telescopic runner switch
X1	Netzanschlussklemme	main terminal
X10	Stiftkopplung 6-polig	tandem pin shells 6-pol.
X11	Stiftkopplung 8-polig	tandem pin shells 8-pol.
x20	Steckerleiste, L3	frame connector, L3