Service-Programme

Funktion	Betätigung	Anzeige	Bemerkung
1.1 Bedienschema			
	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Siart	 ○ LED aus ● LED an ↓ LED blinkt
1.2 Sonderprogram	ne		
Voraussetzung	(] L1 L2 L3 (A) (B) ↑	Start	 Gerät einschalten: Gerät befindet sich im Spülprogramm -> dann "Reset" durchführen, Gerät ausschalten und nochmals einschalten Gerät befindet sich in der Programmauswahl -> dann weiter mit nächstem Schritt (Anwahl)
		Start	Gerät ausschalten
Anwahl		Start	Taste "A" + "B" drücken und gedrückt halten
		Start	"Hauptschalter" betätigen
	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Start OSSA	Tasten lösen wenn LED L2 blinkt und LED L3 leuchtet

	Document-No.: 5600 0000157762 ASP DE	Revision D	Seite-Nr.				
Aufruf Service-Programme	Material-No.: 9000.371.964		1 of 3				
The reproduction, transmission or use of this document or its contests is not permitted without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights including rights created by patent grant or registration of a utility model or design are reserved. Copyright reserved.							

Service-Programme

Funktion	Betätigung	Anzeige L1 L2 L3	Bemerkung
	(Î) L1 L2 L3 (A) (B) ⊖ t1 L2 L3 (A) (B) ⊖ t Start	OZ	Taste "A" betätigen bis gewünschtes Programm ausgewählt ist
Auswahl			Fehlerspeicher Kundendienst - Prüfprogramm Nicht KD-relevant Nicht KD-relevant Nicht KD-relevant Nicht KD-relevant Nicht KD-relevant Verkaufsraumprogramm

1.3 Fehlerspeicher auslesen

	0 0 0 L1 L2 L3	(A) (B) ↑	Start	02020	Aktivieren: Taste "B" drücken
1	0 0 0 L1 L2 L3	(A) (B) (L4 0) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C	L6 Ostart	Unterschiedlich	Höchstwertiger Fehler aus letztem Spülgang wird angezeigt Fehlercode wird über LED`s L4, L5, L6 schnell blinkend angezeigt

1.4 Kundendienst - Prüfprogramm

	0	○ ○ ○ L1 L2 L3	(A) (B) ↑	Start	• • •	Aktivieren: Taste "B" drücken und Türe schließen
					X O	Prüfprogramm ist aktiv
Prüfschritt überspringen	0	○ ○ ○ L1 L2 L3	(A) (B) ↑	Start	× 0 0	Türe öffnen, Taste "A" drücken Nicht alle Prüfschritte können übersprungen werden (siehe Kundendienst – Prüfprogramm)

	Document-No.: 5600 0000157762 ASP DE	Revision D	Seite-Nr.			
Aufruf Service-Programme	Material-No.: 9000.371.964		2 of 3			
The reproduction, transmission or use of this document or its contests is not permitted without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights including rights created by patent grant or registration of a utility model or design are reserved. Copyright reserved.						

Service-Programme

Funktion	Betätigung	Anzeige L1 L2 L3	Bemerkung
----------	------------	---------------------	-----------

1.5 Sonderprogramme Abbruch

Im Fehlerspeicher (P0)		○ ○ ○ L1 L2 L3	(A) (B)	Start	"Hauptschalter" ausschalten
Im Kundendienst - Prüfprogramm (P1)	1	○ ○ ○ L1 L2 L3	(A) (B)	Start	Taste "Start" 3 Sekunden drücken (Reset)
		○ ○ ○ L1 L2 L3	(A) (B)	Start	"Hauptschalter" ausschalten

1.6 Verkaufsraumprogramm

Anwahl	0	0 0 0 L1 L2 L3	(A) (B) ↑	Start	• • •	Aktivieren: Taste "B" drücken
	0	0 0 0 L1 L2 L3	(A) (B)	Start	LED "ECO" leuchtet	Wenn LED "ECO" nicht vorhanden, leuchtet LED L1
	Tür					Bei laufendem Programm Tür öffnen
	0	0 0 0 L1 L2 L3	(A) (B)	Start	LED "ECO" aus	Taste, Start" 3 Sekunden drücken (Reset)
				1	LED "End" leuchtet	
Abbruch	 ↑	0 0 0 L1 L2 L3	(A) (B) ↑ ↑	Start	LED "End" aus	Taste "A" + "B" gedrückt halten
		0 0 0 L1 L2 L3	(A) (B)	Start		"Hauptschalter" ausschalten

	Document-No.: 5600 0000157762 ASP DE	Revision D	Seite-Nr.			
Aufruf Service-Programme	Material-No.: 9000.371.964		3 of 3			
The reproduction, transmission or use of this document or its contests is not permitted without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights including rights created by patent grant or registration of a utility model or design are reserved. Copyright reserved.						