



Schalter 10 P. Ref. 800800 "Gottak"											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Leiter L
7	G		●					●	●		M. Turbo
6		●	●	●	●	●	●	●	●		Leiter
5			●					●	●		Umluft
4	D			●	●			●	●		Oberhitze
3				●	●				●		Unterhitze
2								●	●		Grill
1	A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Nullleiter

Symbol	Bezeichnung
	Teilkabel 1,5 mm <sup>2</sup>
	Teilkabel 1,5 mm <sup>2</sup> (Erde)
	Teilkabel 1 mm <sup>2</sup>
	Silikonkabel 1 mm <sup>2</sup>
	Teilkabel 0,5 mm <sup>2</sup>

**EEH 6150.5**

Bezeichnung	Deutsch					
A 1	Leistungsplatine					
A 2	Steuerplatine					
A 30	Beleuchtung Bit Gen. (LED-Ring Taktgeber)					
A 31	Drehgeber Ausw.Temp. (Temperaturtaktgeber)					
A 32	Drehgeber Zeit (Zeit-Taktgeber)					
E 1	Lampe					
E 2	Backofenleuchte links					
E N1	LED-Ring BO-Schalter					
E N2	Thermostat LED- Ring					
H 1	BO-Regelspiellampe rot (Aufheizanzeige)					
H 4	Betriebsanzeige Kochfläche					
H 11 - H 14	LED-Ring					
M 1	Umluftgebläsemotor					
M 2	Kühlgebläsemotor					
N 1 - N 4	Energiregler					
N 5	BO- Thermostat					
N 6	Gebälsethermostat					
N 11	Sicherheitsabschaltung					
P 1	Uhr					
R 1	Heizkörper Unterhitze					
R 2	Heizkörper Oberhitze					
R 3	Heizkörper Grill					
R 4	Heizkörper Umluft					
R 11/ R 12	LED-Widerstand					
S 1	BO-Wahlschalter					
S 2	Türschalter					
S 3	Knebelschalter					
T 2	Trafo					
X 1	Netzanschluss					
X 5	BO-Temperatursensor (PT 1000)					
X 6	Bratenthermometer					
X 7	Erdung Motor					
X 8	Halterung Bedienblende, Erdung					
Z 1	Filter Umluftmotor					
Z 2	Filter Kühlgebläsemotor					
Z 3	Netzfilter					