

r1 Temperaturfühler
Verdampfer

--C BU-I6.1
--C BN-I6.4

r2 Temperaturfühler
Kuehlfach

--C BU-I6.1
--C BN-I6.3

r3 Temperaturfühler
Umgebungsluft

--C BU-I6.1
--C BN-I6.2