

bearbeitet von: Rutz

Tel.: (0209) 401-733

Fax: (0209) 401-743

Datum: 3.12.1997

### Montageanweisung für Dampfkondensationsrohr ET.-Nr. 426 733 (integrierte Geschirrspüler), ET.-Nr. 426 723 (vollintegrierte Geschirrspüler)

1. Gerät ausbauen.
2. Aussentür, Sockelschiene und rechte Seitenwand abschrauben.
3. Dampfkondensationsrohr ausbauen (auch andere bisher eingesetzte Nachrüstätze).
4. Beide gekennzeichnete Stege (2) in der Bodenwanne abschneiden.
5. Durchgangsloch 13mm Ø in die Rückwand der Bodenwanne bohren, siehe Skizze (3):
6. Dichtschiene (4) mit Türdichtung von der Innentür abschrauben.

#### Achtung!

Bei Geräten ab FD7709 wird eine geänderte Dichtschiene eingesetzt, die zwischen Scharnierhebel und Innentür befestigt ist. Zum Ausbau linke Seitenwand abnehmen, Zugseile an den Scharnieren aushängen, dann Scharnierhebel von der Innentür abschrauben, Tür schließen und Dichtschiene herausnehmen.

7. Alte Türdichtung entfernen, dann neue Dichtung auf der Dichtschiene einknöpfen.
8. Vor dem Einbau der Dichtschiene müssen die selbstklebenden Schaumstoffstücke (5) links und rechts auf die unteren Ecken der Innentür aufgeklebt werden.
9. Neues Dampfkondensationsrohr (6) mit vormontiertem Wellschlauch und Rohr einsetzen.

#### Achtung!

Der Übergang (7) vom Dampfkondensationsrohr zur Zugabevorrichtung muß richtig verrastet sein, sonst tritt Dampf aus!

10. Rohr durch die Bohrung in der Bodenwanne führen und mit Gummiring (8) außen sichern.

#### Hinweis:

Der Kabelbaum muß bei seitlicher Führung am Scharnier unter dem Wellschlauch verlegt werden. Schaumstoffklotz (9) in den Scharnierwinkel schieben.

11. Neues Tragblech (10) anschrauben.
12. Die obere Querdichtung am Behälter entfernen (wenn vorhanden).
13. Rechtes Befestigungsloch (11) in der Außentür von der Innenseite mit Folie abdecken.
14. Gerät zusammenbauen. Bohrung in der Außentür mit Stopfen (13) verschließen.
15. Metallwinkel (12) hinten rechts in die Möbelnische auf den Boden stellen, gegenüber dem Rohraustritt in der Bodenwanne.
16. Gerät einbauen.

