

## Dünnblechstreifen lösen sich an Stirnleisten bei Kühlgeräten

### Betroffen sind folgende Geräte

Einbaugeräte mit Dünnblechstreifen an den Stirnleisten.z.B. IK188-4, IK208-4, IK248-4, IKE288-4, usw (nur Geräte mit Festtürtechnik).

### Fehlererkennung

Die selbstklebenden Dünnblechstreifen für die Magnetbanddichtungen lösen sich vom Korpus der Stirnleiste.

### Fehlerursache

Folgende Komponenten können fehlerverursachend sein.

- Unzureichende Aushärtezeit der Klebeleiste
  - Walkverhalten des Dünnblechstreifens durch häufige Türöffnungen
  - Die zu klebenden Oberflächen sind nicht plan
- Teilweise schlechte Qualität der Dünnblechstreifen

### Fehlerbehebung

Einen neuen Dünnblechstreifen wieder fachgerecht anbringen.

Hierzu ist der Reparatursatz ET-Nr. 430113 über das Ersatzteillager zu beziehen. Dieser Reparatursatz enthält alle Komponenten zur Reparatur inkl. Anleitung.

### Reparatur von losen Dünnblechstreifen bei Kühlgeräten

Gerät ausbauen Türe abnehmen. Türlagerblech oben abschrauben. Den losen Dünnblechstreifen komplett abziehen. Übriggebliebenene Klebereste auf dem Korpus mit dem beigelegten Radiergummi durch kräftiges, längeres Reiben auflösen und entfernen. Übrige Gummi- und Klebereste mit beigelegtem Reiniger"ISOPROPANOL" rückstandslos entfernen.

*ACHTUNG! Auch auf die Kanten des Kunststoffbettes achten. Auch diese müssen sauber sein.*

Die zu klebende Stelle am Korpus ablüften lassen. Die geometrische Mitte des Kunststoffbettes ermitteln und anzeichnen. Erstes Teilstück des selbstklebenden Dünnblechstreifens genau an der angezeichneten Mitte des Bettes ansetzen, ausrichten und ankleben. Es ist darauf zu achten, daß der Dünnblechstreifen nicht über das Kunststoffbett auf der Seite heraussteht. Das zweite Teilstück des Dünnblechstreifens auch von der Mitte ausrichten und ankleben. Beide Teilstücke sollen in der Mitte bündig angeklebt werden, so das kein Spalt entsteht. Beide Dünnblechstreifen auf ganzer Länge, aber besonders an den Enden, mehrmals kräftig andrücken. Türlagerblech wieder montieren Türe und Türscharnier wieder montieren

**WICHTIG!** Über die angeklebten Dünnblechstreifen sind nun die beiden Kunststoffleisten zu legen und an den Enden mit Tesaband am Korpus zu befestigen, damit diese beim Öffnen der Türe nicht abfallen können. Beigelegten INFO-Aufkleber aufbringen. Der Dünnblechstreifen erreicht seine volle Belastbarkeit erst nach 24 Stunden. "Deshalb die mit Tesaband provisorisch angebrachten Unterleg-Kunststoffleisten frühestens nach 24 Stunden entfernen. Dies ist leicht durch Abziehen der Klebebänder möglich.