

IKE318-4-2T: Verdampferkunststoffleiste verzogen

Sollte sich die die mittlere Schublade sich nicht ganz einschieben lassen, gehen Sie bitte wie folgt vor:



Mit einem 2,5 mm Stahlbohrer im mittleren Bereich der Kunststoffleiste des Verdampfers, von der Unterseite aus ein Loch bohren (siehe Bilder) und beim Bohren die Kunststoffleiste ganz an den Verdampfer herandrücken.



Verdampfer von unten

Verdampferkunststoffleiste durch das Bohrloch mit dem **Befestigungsclip Et. Nr. 432417** fixieren.

