

GCM 640

Instructions pour l'insertion des nouvelles électrovannes (MV), réf. pièce dét. 536 274, pour le service après-vente.

La variante de boîtier utilisée jusqu'à présent peut s'échanger grâce à une prolongation vissée dans la sortie de l'électrovanne (pos.1).

Veillez, lors du montage, à respecter le sens d'écoulement.

Le branchement électrique doit être modifié comme suit:

1. Isolez l'appareil du réseau.
2. Retirez le connecteur cubique du faisceau de câbles; pour ce faire, ôtez la vis de maintien et retirez la garniture de prise du boîtier en exerçant une pression à l'aide d'un tournevis.
3. Retirez les fils de la garniture de prise.
4. Reliez l'adaptateur (pos.2) au faisceau de câbles dans la borne (pos.3). Le fil jaune-vert (fil de terre) se pose sur la borne libre (pos.3).
5. Fixez les enveloppes des connecteurs plats (pos.4) sur les barrettes de l'électrovanne (pos.1).
6. Contrôlez l'étanchéité du raccord de conduite de gaz - contrôle de sécurité selon norme VDE0701.

