

## GCM 640

Introduzione all'inserimento delle nuove valvole magnetiche (MV), ric. no. 536 274 del Servizio Postvendita

L'involucro può essere sostituito con il modello attuale attraverso una prolunga in pos.1 avvitata nell'uscita MV.

Nell'incasso fare attenzione alla corretta direzione di scorrimento.

### L'allacciamento elettrico si modifica come segue:

1. Separare l'apparecchio dalla rete.
2. Rimuovere la spina cubica dal pettine del cavo svitando la vite di fissaggio e spingendo fuori dall'involucro l'insero della spina per mezzo di un cacciavite.
3. Svitare i fili dall'insero della spina.
4. Collegare l'adattatore in pos.2 con il pettine del cavo nel morsetto pos.3. Il filo giallo-verde (linea di sicurezza) viene posizionato sul morsetto libero in pos.3.
5. Collocare le boccole isolate della spina a nastro in pos.4 sulle linguette di connessione del MV in pos.1.
6. Controllare che le condutture del gas siano a tenuta ermetica ed eseguire il controllo della sicurezza conformemente al VDE 0701.

