

GCM 640

Instructies voor het inzetten van de nieuwe magneetkleppen (MK), RD-nr. 536 274 door de klantenservice

De bestaande behuizing kan via een in de magneetklepuitgang ingeschroefde verlenging (pos. 1) door de actuele uitvoering worden vervangen.

Bij het inzetten op de correcte doorstroomrichting letten.

De elektrische aansluiting moet als volgt worden gewijzigd:

1. Het apparaat van het elektriciteitsnet nemen.
2. Kroonsteentje van de kabelbundel verwijderen; hiervoor de bevestigingsschroef uitdraaien en de stekkerinzet met een schroevendraaier uit de behuizing drukken.
3. Aders van de stekkerinzet afschroeven.
4. Adapter pos. 2 met de kabelbundel in klem pos. 3 verbinden. De groen-gele ader (aardleider) wordt op de vrije klem pos. 3 gelegd.
5. De geïsoleerde platte stekkerhulzen pos. 4 op de aansluitpunten van de magneetklep pos. 1 steken.
6. Dichtheid van de gasvoerende verbinding controleren, veiligheidstest volgens VDE 0701 uitvoeren.

