

<h1>VKS-H</h1>	Technische informatie		H8-420-03-06
	4-DEURS-INBOUWKOELKAST IK 458-2-4 T		

Bewerkt door: D. Rutz	Tel. (0209) 401-733	Fax: (0209) 401-743	Datum: 20.07.1998
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------

RESERVEVERDAMPERSSET RES.NR 430330

Onderdelen van de set:

1. Reserveverdampers met gesoldeerde aanzuigleiding en capillair
2. Stukken isolatiemantel voor de aanzuigleiding
3. Rubberen aanzuigleidingstop voor koelcel
4. 4 drukclips voor het bevestigen van de reserveverdampers
5. 4 rubberen afstandsstukken verdampersplaat/achterwand koelcel
6. Isolatiemantel voor capillair thermostaatvoeler
7. Geperforeerde stop voor capillair thermostaatvoeler
8. Stop om het bestaande bevestigingsgat van de voeler te dichteren
9. Kunststofplaatje om de thermostaatvoeler te bevestigen + 2 schroeven
10. Boorinstructie

Montage-instructie voor de reserveverdampers:

1. Apparaat uit de inbouwkast halen.
2. **Aan de achterkant van het apparaat** koelmiddel afdichten en verwijderen, dan
3. de aanzuigleiding en het capillair scheiden en vervolgens
4. de condensator van de 3 bevestigingspunten rechts losschroeven.
5. **Aan de voorkant van het apparaat** een doorgaand gat (\varnothing 26 mm) boren (zie tekening) (vereist gereedschap: bijv. HSS bimetaal-gatzaag met combitanden D=25 mm).
6. 4 gaten (\varnothing 7 mm/10 mm max. diepte) voor het bevestigen van de nieuwe verdampers boren (zie tekening).
7. De aanzuigleiding door het grote gat (5) steken, langs de achterkant van het apparaat buigen en isolatiemantel opsteken.
8. Rubberen dop (3) op de aanzuigleiding steken en daarmee het gat in de achterwand van de koelcel afdichten.
9. De thermostaatvoeler afschroeven en het capillair verwijderen.
10. De geperforeerde stop op het capillair van de thermostaatvoeler steken en het capillair met de voorziene isolatiemantel omhullen.
11. De thermostaatvoeler met het kunststofplaatje en de bijgeleverde schroeven aan de achterkant van de verdampers vastmaken (zie tekening).
12. De reserveverdampers met de rubberen afstandsstukken en de 4 drukclips bevestigen.
13. Het vroegere bevestigingsgat van de voeler met de drukstop opvullen.
14. **Aan de achterkant van het apparaat** de aanzuigleiding en het capillair aansluiten.
15. De koelkringloop met 70g R134a vullen.



Küppersbusch

HET HART VAN DE GOEDE KEUKEN

VKS-H

Technische informatie

H8-420-03-06

4-DEURS-INBOUWKOELKAST IK 458-2-4 T

Bewerkt door: D. Rutz

Tel. (0209) 401-733

Fax: (0209) 401-743

Datum: 20.07.1998

