

IKE318-4-2T: kunststofstrip verdamper verbogen

Als de middelste lade niet volledig kan worden ingeschoven, moet u als volgt tewerk gaan:



Met een 2,5 mm staalboor langs onder een gat in het middelste gedeelte van de kunststofstrip van de verdamper boren (zie afbeeldingen) en bij het boren de kunststofstrip volledig tegen de verdamper drukken.



verdampers van onderen

Kunststofstrip van de verdamper door het boorgat met de **bevestigingsclip RD-nr. 432417** fixeren.

