



- A1/A2 EI1 - Anz.-Platine BO - Regler
- A3/A4 EI1 - Anz.-Platine Kochfeld
- A 5 EI1 BO - Wahlschalter
- C 1 Hochspannungskondensator
- E 1 Backofenleuchte rechts
- E 2 Backofenleuchte links
- E 3 Backofenleuchte unten
- E M1 Beleuchtung Knebel N1
- E N2 Beleuchtung Knebel N2
- E N3 Beleuchtung Knebel N3
- E N4 Beleuchtung Knebel N4
- E N5 Beleuchtung Knebel N5
- E N5 Beleuchtung Knebel N8
- E M10 Beleuchtung Knebel N10
- E P1 Beleuchtung Knebel P1
- E S1 Beleuchtung Knebel S1
- E S7 Beleuchtung Knebel S7
- F 1 Temp.-Sicherung 128°C / 140°C, 20A
- F 2 Sicherung Türüberwachung 0,1 A F
- F 3 Sicherung Mikrowelle 6,3A T
- F 4 Sicherung Anodenheizung
- F 5 Temp.-Sicherung 128°C, 20A
- H 1 BO-Regelspielampe rot
- H 2 Betriebsanzeigelampe gelb
- H 3 Betriebsanzeigelampe Mw gelb
- H 4 Betriebsanzeigelampe
- H N1 Ankauchstobanzeige N1
- H N4 Ankauchstobanzeige N4
- K 1 Startrelais
- K 2 Taktrrelais
- M 1 Umlufgebläsenator
- M 2 KÖMgebläsenator
- M 3 Wrasengebläsenator
- M 4 Antennengebläsenator
- N 1 Kochstellenregler vorne rechte
- N 2 Kochstellenregler hinten rechts
- N 3 Kochstellenregler hinten links
- N 4 Kochstellenregler vorne links
- N 5 BO-Temperaturregler
- N 6 Temp.-Regler BO-Lüfternachlauf
- N 7 Temp.-Regler Magnetron-Lüfternachlauf
- N 8 Mikrowelle-Energieregler
- N 9 Temp.-Regler 140°C Magnetron
- N 10 BO-Temp.-Regler
- N 11 Selbst rücksf. Temperaturbegrenzer
- P 1 Uhr
- R 1 Heizkörper Unterhitze
- R 2 Heizkörper Oberhitze
- R 3 Heizkörper Grill
- R 4 Heizkörper Umluft
- R 5 Vorwiderstand Umluft-Gebl. 300 Ohm, 25 W
- R 6 Vorwiderstand Mw 10 Ohm, 20W
- R 7 Vorwiderstand Wrasengebläse
- R 8 Vorwiderstand Türüberwachung 12 Ohm
- R 9 Heizkörper Unterhitze
- R 10 Heizkörper Oberhitze
- R 11 Heizkörper Grill
- S 1 BO-Wahlschalter
- S 2 Türkontakt links unten
- S 3 Türkontakt oben mitte
- S 4 Türüberwachungsschalter rechts unten
- S 5 Unschaltkontakt Katalysator
- S 6 Startaste Mikrowelle
- S 7 BO-Wahlschalter unten
- T 1 Hochspannungstrafo
- T 2 Lampentrenntrafo
- V 1 Hochspannungdiode
- V 2 Magnetron
- X 1 Netzklamme
- X 2 Mäldenstecker
- X 3 Klemme für F1
- X 4 Grillsteckdose
- X 5 interner Verbindungsstecker
- X 6 Steckbuchse für Fleischspieß
- X 7 Prüfstecker Mikrowellenschalter
- X 8 interner Verbindungsstecker 1-polig
- X9.1-X9.4 interner 4-fach-Verbindungsstecker
- x 10 Klemme für F5
- X 11 interner Verbindungsstecker
- X 12 Grillsteckdose unten
- X 13 Gerätstecker
- Z 1 Netzfilter

Datum	14.02.95	<p>Küppersbusch Das Zentrum guter Küche GELSENKIRCHEN</p>	Änd.Index	Pfad	Beschreibung der Änderung	Datum	Name	Modell-Nr.: EEB603	Type: KEB020
Bearb.	Balzer								Blatt 1
Gepr.									von 1 BIL.
Schaltbild-Nr.: 77 9872-4									