



- E1 Backofenleuchte rechts
- H1 BO-Regelspiellampe rot
- H11-16 Knebelbeleuchtung
- M1 Umluftgebläsemotor
- M2 Kühlgebläsemotor
- N1 Kochstellenregler vorne rechts
- N2 Kochstellenregler hinten rechts
- N3 Kochstellenregler hinten links
- N4 Kochstellenregler vorne links
- N5 BO-Temperaturregler
- N6 Temp.-Regler BO-Lüfternachlauf
- N11 Selbst rueckst. Temperaturbegrenzer
- P1 Uhr
- R1 Heizkörper Unterhitze
- R2 Heizkörper Oberhitze
- R3 Heizkörper Grill
- R4 Heizkörper Umluft
- S1 BO-Wahlschalter
- T2 Lampentrennfra
- X1 Netzklemme
- X2 Muldenstecker
- X3 Muldenstecker
- X5 Interner Verbindungsstecker

BO-Wahlschalter

	1	2	3	4	5	6	7	8
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	
0								
1	X						X	X
2	X	X	X				X	X
3	X			X	X		X	X
4	X				X		X	X
5	X		X				X	X
6	X					X	X	X
7	X		X			X	X	X
8	X	X	X	X			X	X
9	X	X	X		X		X	X

Datum	5.12.2002	<p style="font-size: small;">Das Zentrum guter Küche GELSENKIRCHEN</p>						Modell-Nr.:	EEB 6250.2/ HI 839	Type:		
Bearb.	Feldmann								Schaltbild-Nr.:	779970-4	Blatt	1
Gepr.											von	1
											Bl.	