



<b>Bezeichnung</b>	<b>Deutsch</b>	<b>englisch</b>		
<b>A 1</b>	Leistungsplatine	power plate		
<b>A 2</b>	Steuerplatine	control plate		
<b>A 30</b>	Beleuchtung Bit Gen. (LED-Ring Taktgeber)	pulse genrator LED- ring		
<b>A 31</b>	Drehgeber Ausw.Temp. (Temperaturtaktgeber)	pulse generator temperature		
<b>A 32</b>	Drehgeber Zeit (Zeit-Taktgeber)	pulse generator time		
<b>E 1</b>	Lampe	lamp		
<b>E 2</b>	Backofenleuchte links	Oven light left		
<b>E N1</b>	LED-Ring BO-Schalter	oven switch LED- ring		
<b>E N2</b>	Thermostat LED- Ring	thermostat LED- ring		
<b>H 1</b>	BO-Regelspiellampe rot (Aufheizanzeige)	oven heating -up pilot		
<b>H 4</b>	Betriebsanzeige Kochfläche	hob pilot		
<b>H 11 - H 14</b>	LED-Ring	LED- ring		
<b>M 1</b>	Umluftgebläsemotor	fan motor		
<b>M 2</b>	Kühlgebläsemotor	cooling fan motor		
<b>N 1 - N 4</b>	Energierегler	energy regulator		
<b>N 5</b>	BO- Thermostat	oven thermostat		
<b>N 6</b>	Gebälsethermostat	fan thermostat		
<b>N 11</b>	Sicherheitsabschaltung	thermal cut out		
<b>P 1</b>	Uhr	clock		
<b>R 1</b>	Heizkörper Unterhitze	Top heating element		
<b>R 2</b>	Heizkörper Oberhitze	Bottom heating element		
<b>R 3</b>	Heizkörper Grill	Grill heating element		
<b>R 4</b>	Heizkörper Umluft	Convection heating element		
<b>R 11/ R 12</b>	LED-Widerstand	LED- resistor		
<b>S 1</b>	BO-Wahlschalter	oven switch		
<b>S 2</b>	Türschalter	door switch		
<b>S 3</b>	Knebelschalter	knob switch		
<b>T 2</b>	Trafo	trafo		
<b>X 1</b>	Netzanschluss	mains connection		
<b>X 5</b>	BO-Temperatursensor (PT 1000)	muffle probe		
<b>X 6</b>	Bratenthermometer	meat probe		
<b>X 7</b>	Erdung Motor	motors support earthing		
<b>X 8</b>	Halterung Bedienblende, Erdung	front panel support,earthing		
<b>Z 1</b>	Filter Umluftmotor	capacitor fan motor		
<b>Z 2</b>	Filter Kühlgebläsemotor	capacitor cooling fan motor		
<b>Z 3</b>	Netzfilter	Mains filter		