



| Schalter 10 P. Ref. 800800 "Gottak" | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 8 H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Leiter L |
| 7 G | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M. Turbo |
| 6 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Leiter |
| 5 | | ● | | | | | | | ● | ● | Umluft |
| 4 D | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | Oberhitze |
| 3 | | | ● | ● | | | | | ● | | Unterhitze |
| 2 | | | | | | | ● | ● | | | Grill |
| 1 A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Nullleiter |

| Symbol | Bezeichnung |
|--------|--------------------------------------|
| | Teilkabel 1,5 mm ² |
| | Teilkabel 1,5 mm ² (Erde) |
| | Teilkabel 1 mm ² |
| | Silikonkabel 1 mm ² |
| | Teilkabel 0,5 mm ² |

| Bezeichnung | Deutsch | Portugiesisch |
|--------------------|--|------------------------------------|
| A 1 | Leistungsplatine | Placa de potência |
| A 2 | Steuerplatine | Placa de controlo |
| A 30 | Beleuchtung Bit Gen. (LED-Ring Taktgeber) | Ilum. gerador imp. (anel LED) |
| A 31 | Drehgeber Ausw.Temp. (Temperaturtaktgeber) | Gerador impulsos temperatura |
| A 32 | Drehgeber Zeit (Zeit-Taktgeber) | Gerador impulsos tempo |
| E 1 | Lampe | Lâmpada |
| E 2 | Backofenleuchte links | Lâmp. esquerda forno |
| E N1 | LED-Ring BO-Schalter | Interr. forno anel LED |
| E N2 | Thermostat LED- Ring | Termóstato anel LED |
| H 1 | BO-Regelspiellampe rot (Aufheizanzeige) | Lâmpada aquec. forno |
| H 4 | Betriebsanzeige Kochfläche | Indic. funcion. placa cozinhar |
| H 11 - H 14 | LED-Ring | Anel LED |
| M 1 | Umluftgebläsemotor | Motor do ventilador |
| M 2 | Kühlgebläsemotor | Motor ventilador arrefecimento |
| N 1 - N 4 | Energierегler | Regulador de energia |
| N 5 | BO- Thermostat | Termóstato forno |
| N 6 | Gebälsethermostat | Termóstato ventilador |
| N 11 | Sicherheitsabschaltung | Desconexão de segurança |
| P 1 | Uhr | Relógio |
| R 1 | Heizkörper Unterhitze | Elemento aquecim. inferior |
| R 2 | Heizkörper Oberhitze | Elemento aquecim. superior |
| R 3 | Heizkörper Grill | Elemento aquecim. grelhador |
| R 4 | Heizkörper Umluft | Elemento aquecim. ar circulante |
| R 11/ R 12 | LED-Widerstand | Resistência LED |
| S 1 | BO-Wahlschalter | Interr. selecção forno |
| S 2 | Türschalter | Interr. porta |
| S 3 | Knebelschalter | Interr. manípulo |
| T 2 | Trafo | Transformador |
| X 1 | Netzanschluss | Ligação à rede |
| X 5 | BO-Temperatursensor (PT 1000) | Sensor temp. forno (PT 1000) |
| X 6 | Bratenthermometer | Sonda de temperatura |
| X 7 | Erdung Motor | Ligação à terra motor |
| X 8 | Halterung Bedienblende, Erdung | Suporte painel frontal, lig. terra |
| Z 1 | Filter Umluftmotor | Filtro motor ventilador |
| Z 2 | Filter Kühlgebläsemotor | Filtro motor ventil. arrefecim. |
| Z 3 | Netzfilter | Filtro de rede |