

D

ar = ORANGE
 bi = WEISS
 bl = BLAU
 ce = HELL-BLAU
 gr = GRAU
 ma = BRAUN
 ne = SCHWARZ
 ro = ROSA
 vi = VIOLETT
 CO = KONDESATOR
 DA = VORRICHTUNG GEGEN DIE
 ÜBERSCHWEMMUNG
 DB = KLARSPÜLMITTELBEHÄLTER
 DD = SPÜLMITTELBEHÄLTER
 EC = WASSERZULAUFVENTIL
 ER = REGEN. ELEKTROVENTIL
 GA = ENTSTÖRKONDESATOR
 IP = TÜRSCHALTER
 KM = PROGRAMMSCHALTER-RELAIS
 LS = SIGNALLAMPE
 MT = TIMERMOTOR
 PL = UMWÄLZPUMPE
 PS = ABLAUFpumpe
 PU = TASTENBRETT
 RA = ÜBERLAUFschutzniveau
 RE = RELAIS
 RL = WASSERSTANDREGLER
 RP = SCHALTUHR
 RR = HEIZELEMENT
 SB = GLAUMITTEL-FÜHLER
 SD = SPÜLMITTEL-FÜHLER
 SS = SALZ-FÜHLER
 ST = TEMPERATUR-FÜHLER
 TA = THERMOSTAT HÖHERE TEMP.
 TB = THERMOSTAT NIEDRIGE TEMP.
 TM = THERMOSTAT F. MITTEL TEMP.
 TS = SICHERHEITSTHERMOSTAT