

Bezeichnung	Deutsch	Englisch
A 1	Leistungsplatine	power plate
A 2	Steuerplatine	control plate
A 30	Beleuchtung Bit Gen. (LED-Ring Taktgeber)	pulse genrator LED- ring
A 31	Drehgeber Ausw.Temp. (Temperaturtaktgeber)	pulse generator temperature
A 32	Drehgeber Zeit (Zeit-Taktgeber)	pulse generator time
E 1	Lampe	lamp
E 2	Backofenleuchte links	Oven light left
E N1	LED-Ring BO-Schalter	oven switch LED- ring
E N2	Thermostat LED- Ring	thermostat LED- ring
H 1	BO-Regelspiellampe rot (Aufheizanzeige)	oven heating -up pilot
H 11 - H 14	LED-Ring	LED- ring
H 4	Betriebsanzeige Kochfläche	hob pilot
M 1	Umluftgebläsemotor	fan motor
M 2	Kühlgebläsemotor	cooling fan motor
N 1 - N 4	Energieregler	energy regulator
N 11	Sicherheitsabschaltung	thermal cut out
N 5	BO- Thermostat	oven thermostat
N 6	Gebälsethermostat	fan thermostat
P 1	Uhr	clock
R 1	Heizkörper Unterhitze	Top heating element
R 11/ R 12	LED-Widerstand	LED- resistor
R 2	Heizkörper Oberhitze	Bottom heating element
R 3	Heizkörper Grill	Grill heating element
R 4	Heizkörper Umluft	Convection heating element
S 1	BO-Wahlschalter	oven switch
S 2	Türschalter	door switch
S 3	Knebelschalter	knob switch
T 2	Trafo	trafo
X 1	Netzanschluss	mains connection
X 2	Muldenstecker	Hob plug
X 3	Muldenstecker	Hob plug
X 5	BO-Temperatursensor (PT 1000)	muffle probe
X 6	Bratenthermometer	meat probe
X 7	Erdung Motor	motors support earthing
X 8	Halterung Bedienblende, Erdung	front panel support,earthing
Z 1	Filter Umluftmotor	capacitor fan motor
Z 2	Filter Kühlgebläsemotor	capacitor cooling fan motor
Z 3	Netzfilter	Mains filter