



- A1 Thermostromanzeige
- E1 Backofenleuchte rechts
- E2 Backofenleuchte links
- H2 Betriebsanzeigelampe gelb
- M1 Umluftgebläsemotor
- M2 Kühlgebläsemotor
- N5 Backofentemperaturregler
- N6 Temperaturregler BO Lüfternachlauf
- P1 Uhr
- R3 Heizkörper Grill
- S1 Backofenwahlschalter
- S8 Schalterband
- T3 Taktfunkenzündung
- X1 Netzklemme
- X2 Adapterstecker
- X4 Grillsteckdose
- X5 Thermostromanadapter
- Y1 Magnetventil Wachflamme