



- A1/A2 E11 - Anz.-Potline 80-Regler
- A3/A4 E11 - Anz.-Potline Kochfeld
- A 5 E11 - 80-Wahlschalter
- C 1 Hochspannungskondensator
- E 1 Backofenleuchte rechts
- E 2 Backofenleuchte links
- E 3 Backofenleuchte unten
- E M1 Beleuchtung Knebel M1
- E N2 Beleuchtung Knebel N2
- E N3 Beleuchtung Knebel N3
- E N4 Beleuchtung Knebel N4
- E N5 Beleuchtung Knebel N5
- E N5 Beleuchtung Knebel N8
- E N10 Beleuchtung Knebel N10
- E P1 Beleuchtung Knebel P1
- E S1 Beleuchtung Knebel S1
- E S7 Beleuchtung Knebel S7
- F 1 Temp.-Sicherung 128°C/140°C, 20A
- F 2 Sicherung Türüberwachung 0,1 A F
- F 3 Sicherung Mikrowelle 6,3A T
- F 4 Sicherung Anodenheizung
- F 5 Temp.-Sicherung 128°C, 20A
- H 1 80-Regelspielampe rot
- H 2 Betriebsanzeigelampe gelb
- H 3 Betriebsanzeigelampe Mw gelb
- H 4 Betriebsanzeigelampe
- H M1 Ankochstobanzeige N1
- H M4 Ankochstobanzeige N4
- K 1 Starttrafo
- K 2 Taktrafo
- M 1 Umluftgebläsemotor
- M 2 Kühlgebläsemotor
- M 3 Wrasengebläsemotor
- M 4 Antlängengebläsemotor
- N 1 Kochstellenregler vorne rechts
- N 2 Kochstellenregler hinten rechts
- N 3 Kochstellenregler hinten links
- N 4 Kochstellenregler vorne links
- N 5 80-Temperaturregler
- N 6 Temp.-Regler 80-Lüfternachlauf
- N 7 Temp.-Regler Magnetron-Lüfternachlauf
- N 8 Mikrowelle-Energierregler
- N 9 Temp.-Regler 140°C Magnetron
- N 10 80-Temp.-Regler
- P 1 Uhr
- R 1 Heizkörper Unterhitze
- R 2 Heizkörper Oberhitze
- R 3 Heizkörper Grill
- R 4 Heizkörper Umluft
- R 5 Vorwiderstand Umluft-Gebl. 300 Ohm, 25 W
- R 6 Vorwiderstand Mw 10 Ohm, 20W
- R 7 Vorwiderstand Wrasengebläse
- R 8 Vorwiderstand Türüberwachung 12 Ohm
- R 9 Heizkörper Unterhitze
- R 10 Heizkörper Oberhitze
- R 11 Heizkörper Grill
- S 1 80-Wahlschalter
- S 2 Türkontakt links unten
- S 3 Türkontakt oben mitte
- S 4 Türüberwachungsschalter rechts unten
- S 5 Umschaltkontakt Katalysator
- S 6 Startlaste Mikrowelle
- S 7 80-Wahlschalter unten
- T 1 Hochspannungstrafa
- T 2 Lampentrenntrafa
- V 1 Hochspannungsdiode
- V 2 Magnetron
- X 1 Netzklammer
- X 2 Muldenstecker
- X 3 Klemme für F1
- X 4 Grillsteckdose
- X 5 interner Verbindungsstecker
- X 6 Steckbuchse für Fleischspieß
- X 7 Prüfstecker Mikrowellenschalter
- X 8 interner Verbindungsstecker 1-polig
- X9-1X9 4-er interner 4-fach-Verbindungsstecker
- x 10 Klemme für F5
- X 11 interner Verbindungsstecker
- X 12 Grillsteckdose unten
- X 13 Gerätestecker
- Z 1 Netzfilter

**bauteile führen HOCHSPANNUNG**

**X1** Muffel, Abdeckung, Bef.-Blech S2, Bef.-Blech S3, Bef.-Blech S4, R2, R3, R4, M1, E1, E2

**X2** 39 37 35 33 31 29, 47 45, 43 41, 40 38 36 34 32 30, 48 46, 44 42

**X5** 11 9 7 5 3 1, 12 10 8 6 4 2

**X7** 19 17, 15 13

Auf die Kennzeichnung gesehen

Datum	12.01.94	<p>Das Zentrum guter Küche GELSENKIRCHEN</p>	d	im Stecker X2 - Brücke 42-33 hinzu	12.01.94	Stasch	Modell-Nr.: EEHM690	Type: KEH010
Bearb.	Balzer		AndIndex/Pfad	Beschreibung der Änderung	Datum	Name	Schaltbild-Nr.: 77 7217-4 d	Blatt 1
Gepr.								von 1 Bl.