



- A1/A2 E11 -Anz.-Platine B0-Regler
- A3/A4 E11 -Anz.-Platine Kochfeld
- A 5 E11 B0-Wahlschalter
- C 1 Hochspannungskondensator
- E 1 Backofenleuchte rechts
- E 2 Backofenleuchte links
- E 3 Backofenleuchte unten
- E N1 Beleuchtung Knebel N1
- E N2 Beleuchtung Knebel N2
- E N3 Beleuchtung Knebel N3
- E N4 Beleuchtung Knebel N4
- E N5 Beleuchtung Knebel N5
- E N6 Beleuchtung Knebel N6
- E N7 Beleuchtung Knebel N7
- E N8 Beleuchtung Knebel N8
- E N9 Beleuchtung Knebel N9
- E P1 Beleuchtung Knebel P1
- E S1 Beleuchtung Knebel S1
- E S7 Beleuchtung Knebel S7
- F 1 Temp.-Sicherung 128°C/140°C, 20A
- F 2 Sicherung Türüberwachung 0,1 A F
- F 3 Sicherung Mikrowelle 6,3A T
- F 4 Sicherung Anodenheizung
- F 5 Temp.-Sicherung 128°C, 20A
- H 1 B0-Regelspiellempe rot
- H 2 Betriebsanzeigelampe gelb
- H 3 Betriebsanzeigelampe Pw gelb
- H 4 Betriebsanzeigelampe
- H N1 Ankerschloßanzeige N1
- H N4 Ankerschloßanzeige N4
- K 1 Startrelais
- K 2 Taktrrelais
- M 1 Umluftgebläsemotor
- M 2 Kühlgebläsemotor
- M 3 Wrasengebläsemotor
- M 4 Anlennegebläsemotor
- N 1 Kochstellenregler-vorne rechte
- N 2 Kochstellenregler-hinten rechts
- N 3 Kochstellenregler-hinten links
- N 4 Kochstellenregler-vorne links
- N 5 B0-Temperaturregler
- N 6 Temp.-Regler B0-Lüfternachlauf
- N 7 Temp.-Regler Magnetron-Lüfternachlauf
- N 8 Mikrowelle-Energieregler
- N 9 Temp.-Regler 140°C Magnetron
- N 10 B0-Temp.-Regler
- N 11 Selbst rückschl. Temperaturbegrenzer
- P 1 Uhr
- R 1 Heizkörper Unterhitze
- R 2 Heizkörper Oberhitze
- R 3 Heizkörper Grill
- R 4 Heizkörper Umluft
- R 5 Vorwiderstand Kühl.-Geb. 150/25W
- R 6 Vorwiderstand Pw 10 Ohm, 20W
- R 7 Vorwiderstand Wrasengebläse
- R 8 Vorwiderstand Türüberwachung 12 Ohm
- R 9 Heizkörper Unterhitze
- R 10 Heizkörper Oberhitze
- R 11 Heizkörper Grill
- S 1 B0-Wahlschalter
- S 2 Türkontakt links unten
- S 3 Türkontakt oben mitte
- S 4 Türüberwachungsschalter rechts unten
- S 5 Umschaltskontakt Katalysator
- S 6 Startaste Mikrowelle
- S 7 B0-Wahlschalter unten
- T 1 Hochspannungstrafa
- T 2 Lampentrenntrafa
- V 1 Hochspannungsdiode
- V 2 Magnetron
- X 1 Netzklammer
- X 2 Muldenstecker
- X 3 Klemme für F1
- X 4 Grillsteckdose
- X 5 interner Verbindungsstecker
- X 6 Steckbüchse für Fleischspieß
- X 7 Prüfstecker Mikrowellenswitcher
- X 8 interner Verbindungsstecker 1-polig
- X 9-1 X9 interner 4-fach-Verbindungsstecker
- x 10 Klemme für F5
- X 11 Interner Verbindungsstecker
- X 12 Grillsteckdose unten
- X 13 Gerätestecker
- Z 1 Netzfilter

X1 Muffel, Abdeckung, Bef.-Blech S2, Bef.-Blech S3, Bef.-Blech S4, R2, R3, R4, M1, E1, E2

X2 39 37 35 33 31 29, 47 45, 43 41, 40 38 36 34 32 30, 48 46, 44 42. Auf die Kennzeichnung gesehen

X5 11 9 7 5 3 1, 12 10 8 6 4 2. Auf die Kennzeichnung gesehen

Stiftleiste X5 (Buchenseite X5 Spiegel)

Datum	14.01.94	<p>Das Zentrum guter Küche GELSENKIRCHEN</p>	d	im Stecker X2 Brücke 42-33 hinzu	14.01.94	Stasch	Modell-Nr.: EEHM670	Type: KEH012	
Bearb.	Balzer		And Index	Pfad	Beschreibung der Änderung	Datum	Name	Schaltbild-Nr.: 77 7218-4 d	Blatt 1
Gepr.									von 1 Bl.