



- A1/A2 E11 -Anz -Platine BO -Regler
- A3/A4 E11 -Anz -Platine Kochfeld
- A 5 E11 -BO-Wahlschalter
- C 1 Hochspannungskondensator
- E 1 Backofenleuchte rechts
- E 2 Backofenleuchte links
- E 3 Backofenleuchte unten
- E N1 Beleuchtung Knebel N1
- E N2 Beleuchtung Knebel N2
- E N3 Beleuchtung Knebel N3
- E N4 Beleuchtung Knebel N4
- E N5 Beleuchtung Knebel N5
- E N10 Beleuchtung Knebel N10
- E P1 Beleuchtung Knebel P1
- E S1 Beleuchtung Knebel S1
- E S7 Beleuchtung Knebel S7
- F 1 Temp.-Sicherung 128°C/140°C, 20A
- F 2 Sicherung Türüberwachung 0,1 A F
- F 3 Sicherung Mikrowelle 6.3A T
- F 4 Sicherung Anodenheizung
- F 5 Temp.-Sicherung 128°C, 20A
- H 1 BO-Regelspiellampe rot
- H 2 Betriebsanzeigelampe gelb
- H 3 Betriebsanzeigelampe Mw gelb
- H 4 Betriebsanzeigelampe
- H N1 Ankochstobanzeige N1
- H N4 Ankochstobanzeige N4
- K 1 Startrelais
- K 2 Taktrrelais
- M 1 Umluftgebläsemotor
- M 2 Kühlgebläsemotor
- M 3 Wrasengebläsemotor
- M 4 Antlennengebläsemotor
- N 1 Kochstellenregler vorne rechts
- N 2 Kochstellenregler hinten rechts
- N 3 Kochstellenregler hinten links
- N 4 Kochstellenregler vorne links
- N 5 BO-Temperaturregler
- N 6 Temp.-Regler BO-Lüfternachlauf
- N 7 Temp.-Regler Magnetron-Lüfternachlauf
- N 8 Mikrowelle-Energie regler
- N 9 Temp.-Regler 140°C Magnetron
- N 10 BO-Temp.-Regler
- N 11 Selbst. rückschl. Temperaturbegrenzer
- P 1 Uhr
- R 1 Heizkörper Unterhitze
- R 2 Heizkörper Oberhitze
- R 3 Heizkörper Grill
- R 4 Heizkörper Umluft
- R 5 Vorwiderstand Umluft-Gebl. 300 Ohm, 25 W
- R 6 Vorwiderstand Mw 10 Ohm, 20W
- R 7 Vorwiderstand Wrasengebläse
- R 8 Vorwiderstand Türüberwachung 12 Ohm
- R 9 Heizkörper Unterhitze
- R 10 Heizkörper Oberhitze
- R 11 Heizkörper Grill
- S 1 BO-Wahlschalter
- S 2 Türkontakt links unten
- S 3 Türkontakt oben mitte
- S 4 Türüberwachungsschalter rechts unten
- S 5 Umschaltkontakt Katalysator
- S 6 Startlaste Mikrowelle
- S 7 BO-Wahlschalter unten
- T 1 Hochspannungstrafo
- T 2 Lampentrenntrafo
- V 1 Hochspannungsdiode
- V 2 Magnetron
- X 1 Netzklammer
- X 2 Muldenstecker
- X 3 Muldenstecker
- X 4 Grillsteckdose
- X 5 interner Verbindungsstecker
- X 6 Steckdose für Fleischgräber
- X 7 Prüfstecker Mikrowellenschalter
- X 8 interner Verbindungsstecker 1-polig
- X 9 1-X9 4 Kupplungsstecker
- X 10 Klemme für F5
- X 11 Interner Verbindungsstecker
- X 12 Grillsteckdose unten
- X 13 Gerätestecker
- Z 1 Netzfilter

X1 Muffel **X2** 39 37 35 33 31 29 **X3** 47 45 43 41 **X4** 11 9 7 5 3 1

X5 (Buchensteckdose X5 Spiegelb) **X6** 49 51 42 47 46 43 **X7** 65 12 10 9

X8 rotier. Stecker **X9** 1 2 3 4 **X10** 1A 3A

Legende: Bauteile führen HOCHSPANNUNG

Datum	16.01.95	c	EEHM 670-20 hinzu	26.04.96	Fuss	Modell-Nr.: EEHM 670-11 / EEHM 670-20	Type: KEH012
Bearb.	Balzer	b	X3u.F1 entfallen, N11 hinzu	19.02.96	Bromberg		
Gepr.		a	X9.1-X9.4 Benennung geändert	18.01.96	Bromberg		
		AndIndex	Pfad	Beschreibung der Änderung		Schaltbild-Nr.: 77 9867-4 c	Blatt 1 von 1 Bl.

