


- E1 Backofenleuchte rechts
- E2 Backofenleuchte links
- H1 BO-Regelspieltampe rot
- H2 Betriebsanzeigelampe gelb
- M1 Umluftgebläsemotor
- M2 Kühlgebläsemotor
- N1 Kochstellenregler vorne rechts
- N2 Kochstellenregler hinten rechts
- N3 Kochstellenregler hinten links
- N4 Kochstellenregler vorne links
- N5 BO-Temperaturregler
- N6 Temp.-Regler BO-Lüfternauf
- N11 Selbst rueckst Temperaturbegrenzer
- P1 Uhr
- R1 Heizkörper Unterhitze
- R2 Heizkörper Oberhitze
- R3 Heizkörper Grill
- R4 Heizkörper Umluft
- S1 BO-Wahlschalter
- S3 Knebelschalter
- S4 Türüberwachungsschalter rechts unten
- T2 Lampentrennftra
- X1 Netzklemme
- X2 Muldenstecker
- X3 Muldenstecker
- X4 Grillsteckdose
- X5 Interner Verbindungsstecker
- X6 Steckbuche für Fleischspieß
- X11 Interner Verbindungsstecker
- Z1 Netzfilter



BO-Wahlschalter

	1	2	3	4	5	6	7	8
P1	X	X	X	X	X	X	X	X
P2	X	X	X	X	X	X	X	X
P3	X	X	X	X	X	X	X	X
P4	X	X	X	X	X	X	X	X
P5	X	X	X	X	X	X	X	X
P6	X	X	X	X	X	X	X	X
P7	X	X	X	X	X	X	X	X
P8	X	X	X	X	X	X	X	X
P9	X	X	X	X	X	X	X	X

- EEH 620.0 KEH 029
- EEH 625.0 KEH 033
- EEH 630.0 KEH 030
- EEH 635.0 KEH 032
- EEH 640.0 KEH 027
- EEH 650.0 KEH 028