



| Schalter 10 P. Ref. 800800 "Gottak" |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------|
|                                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |            |
| 8 H                                 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | Leiter L   |
| 7 G                                 |   |   | ● |   |   |   |   |   |   |    | M. Turbo   |
| 6                                   |   |   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | Leiter     |
| 5                                   |   |   | ● |   |   |   |   |   | ● | ●  | Umluft     |
| 4 D                                 |   |   |   | ● | ● |   | ● | ● |   |    | Oberhitze  |
| 3                                   |   |   |   | ● | ● |   |   |   | ● |    | Unterhitze |
| 2                                   |   |   |   |   |   |   | ● | ● |   |    | Grill      |
| 1 A                                 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | Nullleiter |

| Symbol | Bezeichnung                          |
|--------|--------------------------------------|
|        | Teilkabel 1,5 mm <sup>2</sup>        |
|        | Teilkabel 1,5 mm <sup>2</sup> (Erde) |
|        | Teilkabel 1 mm <sup>2</sup>          |
|        | Silikonkabel 1 mm <sup>2</sup>       |
|        | Teilkabel 0,5 mm <sup>2</sup>        |

**EEH 6300.5**

| <b>Bezeichnung</b> | <b>Deutsch</b>                             | <b>englisch</b>              |  |  |
|--------------------|--|------------------------------|--|--|
| <b>A 1</b>         | Leistungsplatine                           | power plate                  |  |  |
| <b>A 2</b>         | Steuerplatine                              | control plate                |  |  |
| <b>A 30</b>        | Beleuchtung Bit Gen. (LED-Ring Taktgeber)  | pulse genrator LED- ring     |  |  |
| <b>A 31</b>        | Drehgeber Ausw.Temp. (Temperaturtaktgeber) | pulse generator temperature  |  |  |
| <b>A 32</b>        | Drehgeber Zeit (Zeit-Taktgeber)            | pulse generator time         |  |  |
| <b>E 1</b>         | Lampe                                      | lamp                         |  |  |
| <b>E 2</b>         | Backofenleuchte links                      | Oven light left              |  |  |
| <b>E N1</b>        | LED-Ring BO-Schalter                       | oven switch LED- ring        |  |  |
| <b>E N2</b>        | Thermostat LED- Ring                       | thermostat LED- ring         |  |  |
| <b>H 1</b>         | BO-Regelspiellampe rot (Aufheizanzeige)    | oven heating -up pilot       |  |  |
| <b>H 4</b>         | Betriebsanzeige Kochfläche                 | hob pilot                    |  |  |
| <b>H 11 - H 14</b> | LED-Ring                                   | LED- ring                    |  |  |
| <b>M 1</b>         | Umluftgebläsemotor                         | fan motor                    |  |  |
| <b>M 2</b>         | Kühlgebläsemotor                           | cooling fan motor            |  |  |
| <b>N 1 - N 4</b>   | Energierегler                              | energy regulator             |  |  |
| <b>N 5</b>         | BO- Thermostat                             | oven thermostat              |  |  |
| <b>N 6</b>         | Gebälsethermostat                          | fan thermostat               |  |  |
| <b>N 11</b>        | Sicherheitsabschaltung                     | thermal cut out              |  |  |
| <b>P 1</b>         | Uhr  | clock                        |  |  |
| <b>R 1</b>         | Heizkörper Unterhitze                      | Top heating element          |  |  |
| <b>R 2</b>         | Heizkörper Oberhitze                       | Bottom heating element       |  |  |
| <b>R 3</b>         | Heizkörper Grill                           | Grill heating element        |  |  |
| <b>R 4</b>         | Heizkörper Umluft                          | Convection heating element   |  |  |
| <b>R 11/ R 12</b>  | LED-Widerstand                             | LED- resistor                |  |  |
| <b>S 1</b>         | BO-Wahlschalter                            | oven switch                  |  |  |
| <b>S 2</b>         | Türschalter                                | door switch                  |  |  |
| <b>S 3</b>         | Knebelschalter                             | knob switch                  |  |  |
| <b>T 2</b>         | Trafo                                      | trafo                        |  |  |
| <b>X 1</b>         | Netzanschluss                              | mains connection             |  |  |
| <b>X 5</b>         | BO-Temperatursensor (PT 1000)              | muffle probe                 |  |  |
| <b>X 6</b>         | Bratenthermometer                          | meat probe                   |  |  |
| <b>X 7</b>         | Erdung Motor                               | motors support earthing      |  |  |
| <b>X 8</b>         | Halterung Bedienblende, Erdung             | front panel support,earthing |  |  |
| <b>Z 1</b>         | Filter Umluftmotor                         | capacitor fan motor          |  |  |
| <b>Z 2</b>         | Filter Kühlgebläsemotor                    | capacitor cooling fan motor  |  |  |
| <b>Z 3</b>         | Netzfilter                                 | Mains filter                 |  |  |