



Legende

OR	=	orange
GR	=	grün/gelb
RD	=	rot
WH	=	weiss
BLU	=	blau
Y	=	gelb
GY	=	grau
TN	=	dunkelbraun/hellgelb
BR	=	braun
BLK	=	schwarz
PK	=	pink
VIO	=	violett
RD/BLK=		rot/schwarz
RD/WH=		rot/weiß

Actuator Switch	Betätigungsschalter
Auger Motor	Schneckenmotor
Compressor	Kompressor
Condenser Fan	Verflüssigerventilator
Control Board	Steuerungs-Leiterplatte
Crisper Light	Gemüsefachbeleuchtung
Cube Solenoid	Eiswürfel-Elektromagnet
Defrost Heater	Abtau-Heizwiderstand
Defrost Thermostat	Abtau-Thermostat
Defrost Timer	Abtau-Zeitgeber
Door Solenoid	Klappen-Elektromagnet
For Diagnosis Continuity Check 240k Ohms	240 kOhm für Durchgangsprüfung
Fountain Delay Card	Eisbereiter-Verzögerungskarte
Fountain Heater	Eisbereiter-Heizwiderstand
Fountain Light	Eisbereiter-Beleuchtung
Freezer Fan	Kompressorventilator
Freezer Light	Gefrierfach-Beleuchtung
Ice Maker	Eiserzeuger
Interlock Switch	Verriegelungsschalter
Light Switch	Lichtschalter
Lock Out Switch	Verriegelungsschalter
On Certain Models Only	Nur bei einigen Modellen
On Provisional Or Ice Maker Models Only	Nur bei vorläufigen oder Eiserzeuger-Modellen
Overload	Überlastschutz
Ptc Relay	PTC-Relais
Regrigerat: Light(S)	Kühlbereich-Lampe(n)
Run Capacitor	Betriebskondensator
Selector Switch N.1	Wahlschalter N.1
Selector Switch N.2	Wahlschalter N.2
Switchboard	Tastenfeld
Temperature Control	Temperaturregelung
To Line Cord	Zum Netzkabel
To Power Cord	Zum Netzkabel
Water Dispenser Valve	Wasserabgabeventil
Water Valve	Wasserventil